

## Uputstvo za instalaciju - ERV 3.2

### Minimalni hardverski zahtevi:

- Pentium II procesor
- 32 MB RAM
- 1024x768 rezolucija
- Slobodan COM port
- Instalirani drajveri za štampač

### Minimalni softverski zahtevi:

- Windows XP + Service Pack 2
- Office XP/2002 – sa punom instalacijom Access-a

### Procedura za instalaciju modula ERV 3.2:

1. Instaliran softverski modul za kontrolu pristupa XM3 Manage 3.1 ( verzija 3.1.1.26)
2. Instalirati softverski modul za evidenciju radnog vremena ERV 3.2 u direktorijum **..\Cross Point\XM3 Manage 3.1**, u kojem se nalazi fajl Talos.exe (obično je kreiran na putanji C:\Program Files\Cross Point\XM3 Manage 3.1\ prilikom instalacije modula za kontrolu pristupa):
3. Instalirati bazu podataka ERVBaza u direktorijum po sopstvenom izboru (npr. My Documents)
4. **OBAVEZNO** podesiti sledeće parametre u Control Panel → Regional and Language Options:
  - a. Jezik: **Serbian (Latin)**
  - b. Decimal Symbol: **,**
  - c. Time: **HH:mm:ss**
  - d. Short Date Format: **dd/MM/yyyy**
  - e. Date Separator: **/**
5. Proveriti da li postoje instalirani drajveri bar za jedan štampač u Control Panel → Printers and Faxes. Ako ne postoji instaliran ni jedan drajver za štampač, instalirati drajver za proizvoljan štampač.
6. Pokrenuti aplikaciju ERV.mdb i uraditi sledeće:
  - a) Pomoću opcije *Promeni aktivnu bazu* povezati aplikaciju sa bazom podataka ERVBaza.mdb
  - b) Pomoću opcije *Konfiguracioni parametri* podesiti odgovarajuće parametre čitača XM3.

### Važne napomene:

1. Neće biti moguće importovati podatke iz čitača ako vrednosti sledećih parametra nisu identične sa odgovarajućim vrednostima u modulu XM3 Manage:
  - c) **Adresa čitača** (ako nije poznata adresa čitača, pokrenuti aplikaciju XM3 Manage (Talos.exe) i pronaći adresu čitača među sistemskim parametrima)
  - d) **Brzina prenosa** (ako nije poznata adresa čitača, pokrenuti aplikaciju XM3 Manage (Talos.exe) i pronaći brzinu prenosa među sistemskim parametrima)
  - e) **COM port** (broj COM porta preko kojeg je čitač povezan sa računarnom)
  - f) **Lozinka za pristup čitaču** (podrazumevana instalaterska lozinka za pristup čitaču je 123456789)
- b) Radno vreme se obavezno mora definisati da bi se dobili precizni podaci u izveštajima za evidenciju radnog vremena
- c) Predefinisane lozinke su:
  - a. **admin** – za pristup modulu ERV kroz administratorski nalog
  - b. **operater** – za pristup modulu ERV XM3 kroz operatorski nalog
  - c. **123456789** – za pristup čitaču
  - d. **123456789** – za povezivanje na aktivnu bazu podataka