

ALARMNI SISTEM JE ...

Vaš alarmni sistem se sastoji od centrale i nekoliko uređaja za detekciju, poput senzora pokreta, magnetnih kontakta, itd. Površine detekcije se nazivaju zone. Zone se mogu programirati tako da imaju različite karakteristike. Neke zone mogu biti 24oro časovne, što znači da ostaju aktivirane i kada je alarmni sistem isključen. Zone koje se koriste za detekciju požara su uvek 24oro časovne zone. A recimo i to da se neke zone programiraju tako da dozvoljavaju isključenje. Kada aktiviramo tu funkciju, zonu privremeno isključimo iz alarmnog sistema. Isključene zone nisu zaštićene.

KAKO FUNKCIONIŠE ALARMNI SISTEM...

Kada je uređaj detekcije trigerovan, status zone se promeni sa normalnog na oštećen. Ako je aktivan, centrala reaguje na alarmno stanje- treperenjem tastaturnih svetla, zvonom, i ako je programirano, prenosom alarmnog signala telefonom do kontrolne stanice. Zatim se iz kontrolne stanice obaveštava odgovarano lice.

Neki od ovih sistema zahteva i da se lični identifikacioni broj, PIN, preko tastature. Tako se sistem može aktivirati i deaktivirati.

Zavisno od potrebe sistem se može aktivirati odmah ili sa nekim kašnjenja.

Svaki alarmni sistem iz familije 2300 je dizajniran tako se može na više načina primeniti. Sistem 238 je dizajniran za primenu zaštite na 8 zona.

Neke od karakteristika sistema su opcionalne i biće instalirane samo ako su namenjene vašoj instalaciji. Neke od karakteristika sistema će zahtevati unos PINa.

Šta znače zvuci..

ZVUK	ZNAČENJE
2 BEEP (TON POTVRDE)	SISTEM SE AKTIVIRA ILI DEAKTIVIRA
5 BEEP (TON GREŠKE)	POGREŠAN PIN, POGREŠNA FUKCIJA, NEAUTORIZOVANA KOMANDA, GREŠKA MENJANJA PINa
KONTINUALAN BEEP, 10 S BRŽI TON	UNETI VREME KAŠNJENJA
KONTINUALAN BEEP, UBRZAVA SE 10S	IZLAZ IZ VREMENA KAŠNJENJA
2 S BEEP	ULAZNO ZVONO, GREŠKA NA ZONI ZA VREME WALK TESTA
1S BEEP, 4S PAUZA	ZONA PROGRAMIRANA ZA OVU VRSTU ZVONA JE U ALARMU
KONTINUALAN TON	ZONA PROGRAMIRANA ZA OVU VRSTU ZVONA JE U ALARMU, GREŠKA KOLA
PULSNO (2S ZVUK, 2S PAUZA)	ZONA PROGRAMIRANA ZA OVU VRSTU ZVONA JE U ALARMU

Šta znače svetla..

	SIJA	NE SIJA	TREPERI
NAPAJANJE	AC NAPAJANJE	SISTEM KORISTI BATERIJU	BATERIJA PRAZNA
AKTIVACIJA	AKTIVAN SISTEM ZAŠTITA UKLJUČENA	SISTEM NEAKTIVIRAN ZAŠTITA ISKLJUČENA	SISTEM AKTIVAN ZONE SA KAŠNENJEM
ZONE	SISTEM JE NEAKTIVAN ZONA JE OŠTEĆENA	NORMALNO STANJE ZONA NIJE OŠTEĆENA	SPORO TREPERI: ZONA JE BYPASSED ZONA JE U NEVOLJI BRZO TREPERI: ZONA JE ILI JE BILA U ALARMNOM STANJU
SERVIS	ZVONO NIJE POVEZANO	NORMALNO STANJE	SPORO TREPERI WATCHDOG JE RESETOVAN ZONA JE U NEVOLJI BRZO TREPERI: GREŠKA U KOMUNIKACIJI
NAPAJANJE, AKTIVNOST I SERVIS			SIMULTANO TREPERE KADA JE AKTIVAN PROGRAMSKI MOD

AKTIVIRANJE SISTEMA:

1. Uveriti se da su sva svetla isključena
Alarmirane zone moraju biti ili dealarmirane ili bypassed, što ćemo videti u delu Bypassing Zone i Posle alarma.
Ako je isprogramirano crveno svetlo ZONE će se automatski isključiti nakon 5min.
Pritiskom na bilo koje dugme upaliće se opet Zone svetlo.
2. Unesite vaš PIN i pritisnite dugme #.
* vaš PIN može biti od 2 do 5 cifara, najčešće je 4 cifre
* ne paузirajte više od 5s tokom unosa PINa jer će je centrala odbaciti kao netačnu
* ako napravite grešku tokom unosa vašeg PINa, tastatura će zvoniti 5 puta. I posle petog beepa unesite ispravni PIN.
3. Uverite se da će ARM signal da postane crven
* Čuće se dva beepa kao znak da je sistem aktiviran.
4. Exit delay time se može programirati da ima vrednosti između 10s i 150s. Ako je exit-pre alarm aktiviran, čuće se 10 puta spori beep pre nego što istekne vreme kašnjenja i onda brzo 10s.
5. Auto home aktiviranje omogućava da sistemu da automatski isključi unutrašnje zone, a perimetarske ostavi aktivne.
Sa instaliranom ovom opcijom aktivirajmo sistem (unesite PIN i pritisnite #).
Ako ne izađemo pre nego što istekne vreme kašnjenja sistem će automatski isključiti unutrašnje zone i aktivirati perimetarske zone.
Ako izađete za vreme kašnjenja, sistem će automatski aktivirati unutrašnje i perimetarske zone.

Ostatak poglavlja kako aktivirati sistem objašnjava kako da se isključe pojedine zone pre aktiviranja sistema. Kako god da je sistem programiran, on se uvek na isti način deaktivira: **unesite pin i pritisnite #**.

[] [] [] [] [#]

INSTANT AKTIVIRANJE

Trenutno (instant aktiviranje) pretvara sve zone sa kašnjenjem u instant zone.

1. Uverite se da su za sve zone isključena svetla.

2. Unesite vaš PIN (ako se zahteva), pritisnite *, unesite cifru 7 i pritisnite #.

Čuće se dva beepa kao odgovor da je sistem aktiviran.

Crveni ARM će treperiti dok je sistem instant aktiviran.

Upozorenje: Kada je sistem instant aktiviran, nećete biti u mogućnosti da prođe kroz bilo koja perimetarska vrata ili da prođete kroz zaštićenu zonu dok se sistem ne deaktivira.

Kućno aktiviranje ili isključenje unutrašnjih zona će dopustiti slobodno kretanje dok je sistem aktiviran. Vreme kašnjenja izlaza je onemogućeno.

[] [] [] []
[*] [7] [#]

HOME ARMING

Home arming aktivira perimetarske zone, a isključuje unutrašnje zone.

1. Uverite se da su svetla svih zona isključena.

2. Unesite vaš PIN pritisnite *, unesite cifru 4 i pritisnite #.

Čuće se dva beepa kao potvrda da je sistem aktiviran.

Crveno ARM svetlo će svetleti dok je sistem aktiviran.

Home aktiviranje dozvoljava slobodno kretanje po prostoru dok je sistem aktivan

Crvena svetla isključenih zona će sporo svetleti.

Exit delay time je onemogućen.

[] [] [] []

[*] [4] [#]

INSTANT HOME ARMING

Ova funkcija aktivira perimetarske zone i deaktivira unutrašnje zone. Uneta vremena kašnjenja se konvertuju u instant.

1. Uverite se da su svetla za sve zone isključena.

2. Unesite vaš PIN (ako se zahteva), pritisnite *, unesite cifru 7, potom cifru 4 i onda pritisnite #.

Čuće se dva beepa kao znak da je sistem aktiviran.

Cveno ARM svetlo će svetleti dok su perimetarske zone instant aktivirane. Svetl isključenih zona će sporo treperiti.

Upozorenje: Kada je sistem instant home aktiviran nećete biti u mogućnosti da prođete kroz perimetarska vrata dok ne isključimo alarm.

Exit delay time je onemogućen.

[] [] [] []
[*] [4] [7] [#]

ili

[*] [7] [4] [#]

BYPASSING ZONE

Ova procedura dozvoljava vam da isključite jednu ili više zona dok je vaš sistem deaktiviran. Programiranjem se može odrediti koje će zone biti bypassed.

1. Unesite vaš PIN.


2. Pritisnite taster za bypassing zone, koji ima izgled kao na slici, zatim zonu koju želite da isključimo i na kraju unesite # .

3. Svetla za zone koje su bypassobane će sporo treperiti

Procedura za dodavanje i uklanjanje bypass su identične. Kada završite sa

bypassovanjem zona aktivirajte sistem tako što ćete uneti PIN i pritisnuti #.

Deaktiviranjem vašeg alarmnog sistema brišu se sve bypass zone.

[] [] [] []
[] [] [#]
zone

Vaš alarmni sistem je programiran za jedan od dva sledeća tipa:

GOOF-PROOF aktiviranje

FORCE ARMING aktiviranje

Izlazno kašnjenje onemogućeno: Ako je ova opcija instalirana, ovo kašnjenje će biti eliminisano korišćenjem komandi instant arming, home arming, ili instant home arming.

DEAKTIVIRANJE SISTEMA:

1. Ako je entry pre-alarm opcija instalirana čuće se zvuk konstantno 10s pre nego što vreme kašnjenja istekne. I zatim će 10 s čuti brži beep.

2. Unesite vaš PIN za određeno vreme i pritisnite #.

3. Uverite se da ARM na tastaturi se gasi.

Ako se ARM svetlo ne isključuje , sačekajte da se čuje 5 puta beep, a onda unesite vaš PIN.

Čuće se dva puta beep kao potvrda da je sistem deaktiviran.

Sve bypass zone su odstranjene.

[] [] [] [] [#]

POSLE ALARMA

1. Unesite vaš PIN i pritisnite #. Ovo će ugasiti sirenu i deaktivirati sistem. Crveno svetlo ZONE na tastaturi će blinkati da bi nam pokazalo gde je došlo do alarma.
2. Ako je lažan alarmi pozovite odmah našu centralu da bi prekinuli alarm.
3. Izbrišite memoriju i crveno ZONE svetlo pritiskom *, unesite cifru 1 i pritisnite #.

[] [] [] [] [#]
[*] [1] [#]

24 ČASA NADGLEDANJE:

Ako je ova funkcija aktivirana sistem će slati 24 stata signal centrali za nadgledanje.

POLICE/PANIC KEY

Kada je ovo instalirano , pritiskom na tastere namenjene za police/panic dugme će automatski i će triggerovati alarm. Čuće se dva beepa da potvrdi stanje alarma.

PROMENA KORISNIČKOG PINA

Novi korisnički PIN mora početi (imati isti prvi broj) kao stari PIN.

1. Unesite master PIN , pritisnuti dugme *, potom unesite cifru 0 i pritisnuti na # (power, service i arm će treperiti)

2. Unesite novi korisnički PIN i pritisnuti #

3. Unesite novi korisnički PIN i pritisnuti #

Ako je PIN prihvaćen čuće se dva beepa. Ako je napravljena greška tokom programiranja ili je PIN odbijen, čuće se pet puta beep.

Ako se u roku od 5 min nema kontakta sa tastaturom sistem će automatski napustiti programski mod.

5. Napustite programski mod tako što ćete pritisnuti * pa # .

Uverite se da PIN funkcioniše.

[] [] [] []
[*] [0] [#]
[] [] [] [] [#]
[] [] [] [] [#]
[*] [#]

BRISANJE KORISNIČKOG PINA

Unesite vaš PIN, a potom kombinaciju * 0 # . Unesite broj korisnika koji želite da izbrišete , a zatim #. Unesite opet broj korisnika koji želite da izbrišete i #. Na kraju unesite *, pa #.

[] [] [] []
[*] [0] [#]
[] [#]
[] [#]
[*] [#]

RESETOVANJE DETEKTORA DIMA

Kada se detektor dima trigeruje , zacrvni zona u kojoj je lociran dim i začuće se sirena.
Pre svega evakuišite zgradu i ne vraćajte se dok se ne uverite da je sigurna. Kada se uverite u sigurnost možete resetovati detektore dima tako što ćete :
Pritisnuti * uneti cifru 6 ,potom cifru 2 i pritisnuti #.

[*] [6] [2] [#]

STANDBY BATERIJA

Ako kojim slučajem dođe do gubitka AC napajanja , zeleno svetlo će se na poweru pojaviti alarmi sistem će preći na akumulator. Ako gubitak AC napajanja traje duže od 15minuta, sistem će slati signal centralnoj službi.

* Centralna baterija bi trebalo da se menja svake treće ili pete godine sa punjivim 12V
6.5 Ah .

DOOR CHIME

Kada je ova opcija instalirana, čuće se beep u dužini dve senkude svaki put kada se određena zona nađe u opasnosti.

Za aktiviranje / deaktiviranje chime.

Pritisnuti dugme *, zatim cifru 5 i onda #.

[*] [5] [#]

ONEMOGUĆEN ZVUK

Možemo onemogućiti zvuk. To se radi za funkcije: da se isključi povratna zvučna informacija pritisnite *, cifru 5, cifru1, i #.

[*] [5] [1] [#]

Da se uključi/isključi entry/enter pre-alarm: pritisnite *, cifru5, cifru2 i #.

[*] [5] [2] [#]

Da se uključi /isključi potvrđujući i ton greške: pritisnite *, unesite cifru 5, potom 4, i onda pritisnite #.

[*] [5] [4] [#]

STANDBY baterije test

Sisrem može da kontroliše akumulator na svaka 24 sata. Za vreme testa ac napajanje je isključeno .

Za ručno ispitivanje akumlatora pritisnite *, 6,4 pa dugme #.

Ovaj test traje 2 minuta. Za vreme ovog testa POWER svetla će biti isključena. Ako je baterija ispravna, čuće se dva beepa. Ako je baterija neispravna ili prazna, power svetlo će trperiti i čuće se pet puta beep.

[*] [6] [4] [#]

BELL/SIRENE TEST

Unesite vaš PIN, pritisite *, unesite cifru 6, potom cifru 3 i pritisnite #.

Zvono/sirena i tastatura će zvoniti 3 sec.

[*] [6] [3] [#]

AKO IMATE PROBLEMA SA TELAFONOM:

Prvo isključite telefon sa centrale da biste videli da li alarmni sistem uzrokuje probleme. Ako se problrmi nastave pozovite vašu telefonsku kompaniju.

PREGLED FUKCIJA

[] [] [] [] [#]

-AKTIVIRANJE I DEAKTIVIRANJE
SISTEMA

[*] [0] [#]

- PROGRAMIRATI NOVE KORISNIKE

[] [] [#]

-BYPASSED ZONA

[*] [1] [#]

- BRISANJE MEMORIJE ALARMA

[*] [4] [#]

- AKTIVIRANJE SISTEMA SA
BYPASSOVANIM UNUTRAŠNjim ZONAMA

[*] [4] [7] [#]

- INSTANT AKTIVIRANJE, BEZ
KAŠNJENJA

- [*] [5] [#] - DOOR CHIME ON I OFF
- [*] [5] [1] [#] - ZVUČNI FEEDBACK TASTATURE
- [*] [5] [2] [#] - ENTRY/ EXIT PRE ALARM ON I OFF
- [*] [5] [4] [#] - TONOVI GREŠKE ON I OFF
- [*] [6] [2] [#] - RESETOVATI DETEKTORE DIMA
- [*] [6] [3] [#] - INICIRATI TEST SIRENE
- [*] [6] [4] [#] - INICIRATI TEST BATERIJE
- [*] [7] [#] - PONIŠTAVA SVA KAŠNJENJA I AKTIVIRA SISTEM
- [*] [7] [4] [#] - ENTRY TIME DELAY PRETVARA U TRENUTNO I AKTIVIRA PERIMETARSKO ZONE, I DEAKTIVIRA UNUTRŠNJE ZONE

- [7] [9] - SIMULTANIM PRITISKANJEM OVA DVA BROJA AKTIVIRAMO ALARM.

Alarmni sistem bi bilo dobro nedeljno testirati da bi se uverili da svi detektori dobro rade. Ovi testovi bi trebalo nedeljno uraditi:

- [*] [6] [3] [#] TEST SIRENE
- [*] [6] [4] [#] TEST BATERIJE

**KORISNIČKO UPUSTVO
SISTEM 238**

