



## Napajanje

Bateriju menjati svakih 3-5 godina.

Maksimalne dozvoljene struje

Priključak	Max vrednost
AUX	1A
KPWR	1A
Internal siren	1A
SWAUX	0,3A
STROBE	0,75A
BELL+, BELL-	2A
Punjenje baterije	325mA

## Povezivanje sirena

SIERRA→	C	AUX	BELL-	INT.S.	Napomena
<b>spoljne sirene</b>					
AG6	V-	V+	SW-, ST-		
AG8	V-	V+	S-, ST-		
SOLO	DC-	DC+	GO, F-		Postaviti neg. triger (JP1)
PARADOX	GND	DC	START		Postaviti neg. triger
<b>unutr.sirene</b>	-			+	